

Zobrazovací prvky a ovládací tlačítka na kouřovém spínači RS70

Popis zobrazovacích prvků a ovládacích tlačítek na přední straně kouřového spínače RS70.



Ukazatele a ovládací tlačítka na přední straně kouřového spínače RS70

	Provoz (zelená): Kouřový spínač RS70 je připraven k provozu, tj. je přítomno napájecí napětí a nedošlo k žádné systémové poruše.
	Poplach (červená): je aktivována požární poplachem a zůstává rozsvícená, dokud není poplach resetován.
	Ovládání aktivní (červená): Rozsvítí se, když je aktivován (tj. sepnut) výstup na zařízení pro přidržení otevření a sepnuto signalizační relé. Bliká během volitelné doby zpoždění.
	Porucha (žlutá svítí, bliká): Aktivuje se při poruše rozpoznané kouřovým spínačem nebo při vnitřní poruše kouřového spínače a bliká, dokud porucha není odstraněna. Při signalizované poruše kontaktujte servisní organizaci.
	RESET (zelená): Všechny probíhající požární poplavy, poruchy a výstupy budou resetovány.
	Tür schließen (zavření dveří) (červená): Všechna zařízení pro udržení otevřeného stavu se aktivují nezávisle na stavu poplachu nebo poruchy (tj. bez napětí po dobu přibližně 5 sekund).
	Akustika vyp.: Poplachová zařízení a vnitřní bzučák se vypnou.



Pokud kontrolka „Provoz“ nesvítí, kouřový spínač již není schopen analyzovat signály z požárních hlásičů. V takovém případě se přidržná zařízení přepnou do bezpečnostní polohy a požární dveře se zavřou!



Požární dveře nesmí být v žádném případě drženy v otevřené poloze jinými mechanickými prostředky, pokud selhal systém aretace.