

Převodník RS485-TTL

v.1.0

кód: **INTR**

CZ*

Vydání: 4 ze dne 01.03.2018

Nahrazuje vydání: 3 ze dne 05.12.2013



SEZNAM

1. Obecný popis	3
2. Rozmístění prvků	3
3. Připojení ke sběrnici RS485	4
3.1. Konstrukce systému ve sběrnici RS485.3.2. Připojení převodníku ke sběrnici.	4
4. Konfigurování napájecích zdrojů	5
 4.1 Konfigurování napájecích zdrojů série PSBEN s displejem LCD	
 4.3 Konfigurování napájecích zdrojů série EN54 s displejem LCD	
 4.4 Konfigurovani napajecich zdroju serie EN54 s displejem LED	
5. Technické parametry	13

Vlastnosti:

- Napájení zásuvkou "SERIÁL"
- Spojení napájecího zdroje série PSBEN nebo EN54 se sběrnici RS485
- Jednoduché napojení
- galvanická separace
- způsob komunikace: semi-duplex
- spolupráce s počítačovým programem PowerSecurity
- optická signalizace
- záruka 5 lét od dne výroby

1. Obecný popis.

Převodník RS485-TTL "INTR" umožňuje připojení napájecího zdroje série PSBEN a EN54 k sběrnici RS485 s uchováním galvanické separace. Komunikace ve sběrnici RS485 probíhá diferenčně s využitím dvou datových vodičů, způsob komunikace – semi-duplex, kde vysílání a odběr dat probíhá střídavě.

2. Rozmístění prvků.

Na dole uvedeném obrázku je uvedeno rozmístění nejdůležitějších prvků a spojů převodníku RS485-TTL na desce pcb.



Obr.1. Náhled převodníku RS485-TTL.

Tabulka 1	Popis	prvků.
-----------	-------	--------

Prvek č.	Popis
[1]	Konektor sběrnice RS485
	A+, B přenos dat RS485
	SG - zemnící signál
[2]	Kabel TTL – pro spojení s napájecím zdrojem
[3]	LED – optická signalizace:
	PWR – signalizace napájecího napětí
	TX – přenos dat
	RX – odběr dat

3. Připojení ke sběrnici RS485.

3.1. Konstrukce systému ve sběrnici RS485.

Jako jako vodič přenosu sběrnice je používaná kroucená dvojlinka. Topologie sběrnice by měla být typu "bod-bod", je třeba se vyhnout topologii typu "hvězda". V případě značné délky vodičů doporučuje se používání stíněných vodičů, co zamezuje vznikání chyb během komunikace a omezuje citlivost systému na rušení a vysílání radiového rušení. Také se doporučuje namontovat zakončovací odpory na kocích sběrnice s rezistenci podobné charakteristické impedanci používaného vodiče tj. 120 Ohm.

Na obrázku níže je uvedeno názorné schéma sběrnice RS485 sestavené s využitím převodníků RS485-TTL umístěných v krytech napájecích zdrojů série PSBEN a EN54.



Obr. 2. Názorné schéma napájecích zdrojů s převodníkem RS485-TTL, připojených ke sběrnici RS485.

Místo pro namontování převodníků je uvnitř krytu napájecího zdroje a spojení přímo s napájecím zdrojem proveďte dodatečným vodičem TTL, přiloženým v soupravě s převodníkem. Vodič TTL připojte k zásuvkám "SERIÁL", umístěným přímo na převodník jakož i na desce pcb napájecího zdroje. Připojení ke sběrnici RS485 probíhá konektorem "RS-485" umístěným na pcb převodník. Ke svorkám A+, B- konektoru připojte vodiče sběrnice RS485, označené stejným způsobem a připojené identicky k dalším zařízením (A+ k A+, B- k B-).

Konverzi dat mezi sběrnici RS485 a počítačem realizuje jiný převodník USB-RS485 "INTUR", dostupný v nabídce firmy.

3.2. Připojení převodníku ke sběrnici.

- 1) Zamontujte převodník RS485-TTL na uvedené místo v napájecím zdroji.
- Spojte převodník s napájecím zdrojem dodatečným vodičem TTL (vodič je v soupravě patřící k převodníku) a zapněte jej do zásuvek "SERIAL".
- 3) Připojte vodič sběrnice RS485 ke konektoru RS-485 převodníku. Dejte pozor, aby vodiče A+, B- byly připojené stejným způsobem jako v dalších zařízeních, tzn. A+ k A+, B- k B-. V případě stíněných vodičů připojte displej ke svorkám zemnícího signálu SG.
- 4) Opčně namontujte zakončovací odpory 120 Ohm na konci sběrnice RS485.
- 5) Spojte převodník USB-RS485 konvertující data ze sběrnice RS485 se standardem USB. Tento převodník je dostupný v nabídce firmy PULSAR.
- 6) Zadejte adresu pro každý napájecí zdroj ve sběrnici. Adresy se nemůžou opakovat.
- 7) Konfigurujte připojení v počítačovém programu PowerSecurity.



Program "PowerSecurity" stáhněte z vébové stránky:

http://www.pulsar.pl/pliki/PowerSecurity.exe

4. Konfigurování napájecích zdrojů.

Komunikace ve sběrnici RS485 vyžaduje nastavování vhodných parametrů komunikace ve všech zařízeních a přidělení neopakujících se adres. Konfigurace v napájecích zdrojích probíhá s využitím displeje umístěného na předním panelu krytu. Podle verze displeje: LED nebo LCD, nastavování se provádí jinak.

4.1 Konfigurování napájecích zdrojů série PSBEN s displejem LCD

Napájecí zdroj vybavený displejem LCD umožňuje nastavování komunikačních parametrů sériového portu z úrovně ovládače LCD. Chcete-li zadat režim nastavování, stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko "SET".

4.1.1 Nastavování adresy komunikace



Veškeré napájecí zdroje mají továrně nastavenou adresu 1.

 vstupte do nabídky "Nastavování" napájecího zdroje (jestliže displej ukazuje hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko "SET")

- tlačítky "<" nebo ">" vyberte nabídku Napájecí zdroj



- tlačítky "<" nebo ">" vyberte Adresu komunikace

- na konci řádku se ukáže značka pobídky
- tlačítky ">" nebo "<" nastavte adresu 1 až 247.

- nastavte tlačítky ">" nebo "<" nabídku Napájecí zdroj

 nastavte tlačítky ">" nebo "<" nabídku Přenos (nabídku Přenos najdete dole obrazovky)

- stiskněte tlačítko "SET", na konci řádku se ukáže značka pobídky

- tlačítky ">" nebo "<" proveďte nastavování výběrem 19.2k 8E1

4.2 Konfigurování napájecích zdrojů série PSBEN s displejem LED

Napájecí zdroj vybavený displejem LED LCD umožňuje nastavování komunikačních parametrů sériového portu z úrovně ovládače LED. Chcete-li zadat režim konfigurování, stiskněte současně dva krajní tlačítka "<,>".

4.2.1 Nastavování adresy komunikace

Veškeré napájecí zdroje mají továrně nastavenou adresu 1

- stiskněte současně 2 krajní tlačítka na na panelu LED

- když se ukáže nápis "Adr" stiskněte "OK."
- tlačítky ">" nebo "<" nastavte adresu 1 až 247.
- nastavenou adresu schvalte tlačítkem "OK."

pro návrat do hlavní nabídky stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"

4.2.2 Nastavování rychlosti přenosu a parity

Napájecí zdroj vybavený displejem LED umožňuje nastavování komunikačních parametrů sériového portu z úrovně ovládače LED. Do režimu konfigurování se dostanete současným stisknutím dvou krajních tlačítek "<,>". Podle zobrazené informace můžete nastavit tyto parametry: "Adr" – adresa zařízení, "trS" – rychlost přenosu, "trP" – parametry přenosu.

- stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"na panelu LED

- na displeji se ukáže zkratka "Adr",
- stiskněte tlačítko šípky doprava ">"
- na displeji se ukáže zkratka "trS"

- stiskněte "OK."

- nyní se na displeji ukáže jedna ze dvou zkratek: "9.6" nebo "19.2" Informující o nastavené rychlosti přenosu

- tlačítky šípky doleva "<" nebo doprava ">" nastavte rychlost přenosu na 19200, na displeji nápis "19.2"

- nastavování schvalte tlačítkem "OK."
- na displeji se zase ukáže zkratka "trS"
- stiskněte tlačítko šípky doprava ">"
- když se na displeji ukáže "trP", stiskněte "OK."
- nyní na displeji uvidíte jednu ze tří zkratek: "8n2", "8E1" nebo "8o1"
- tlačítky šípky doleva "<" nebo nebo doprava ">" nastavte parametr "8E1"

- výběr schvalte tlačítkem "OK."

- ukončete proceduru konfigurování současným stisknutím tlačítek "<,>"

4.3 Konfigurování napájecích zdrojů série EN54 s displejem LCD

Napájecí zdroj vybavený displejem LCD umožňuje nastavování komunikačních parametrů sériového portu z úrovně ovládače LCD. Chcete-li zadat režim nastavování, stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko "SET".

4.3.1 Nastavování adresy komunikace

- nastavte tlačítky ">" nebo "<" nabídku Napájecí zdroj

- stiskněte tlačítko "SET"

- nastavte tlačítky "<" nebo ">" nabídku Adresa komunikace

- stiskněte tlačítko "SET", na konci řádku se ukáže značka pobídky

tlačítky "<" nebo ">" nastavte adresu 1÷ 247
adresa napájecího zdroje během komunikace s počítačem

4.3.2 Nastavování parametrů přenosu

- nastavte tlačítky ">" nebo "<" nabídku Napájecí zdroj

- stiskněte tlačítko "SET"

 nastavte tlačítky ">" nebo "<" nabídku Přenos (nabídku Přenos najdete dole obrazovky)

- stiskněte tlačítko "SET", na konci řádku se ukáže značka pobídky

- tlačítky ">" nebo "<" proveďte nastavování 19.2k 8E1

4.4 Konfigurování napájecích zdrojů série EN54 s displejem LED

Napájecí zdroj vybavený displejem LED umožňuje nastavování komunikačních parametrů sériového portu z úrovně ovládače LED. Do režimu konfigurování se dostanete současným stisknutím dvou krajních tlačítek "<,>".

4.4.1 Nastavování parametrů komunikace

- stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"
- na displeji se ukáže zkratka "tSt"
- tlačítky "<" nebo ">" nastavte na displeji parametr "Adr"

- stiskněte "OK"

- na displeji se ukáže aktuální adresa napájecího zdroje
- tlačítky ">" nebo "<" proveďte nastavování adresy 1÷ 247
 adresa napájecího zdroje během komunikace s počítačem
- výběr schválit tlačítkem "OK"

- pro návrat do hlavní nabídky současně stiskněte 2 krajní tlačítka "<,>"

4.4.2 Nastavování rychlosti komunikace.

- stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"
- na displeji se ukáže zkratka "tSt"
- tlačítky "<" nebo ">" nastavte na displeji parametr "trS"
- stiskněte "OK"
- na displeji se ukáže informace o nastavené rychlosti přenosu
- tlačítky ">" nebo "<" nastavte požadovanou rychlost přenosu,
 9.6k
 :
 115.2k (tovární nastavování)
- výběr schválit tlačítkem "OK"

- pro návrat do hlavní nabídky stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"

4.4.3 Nastavování parity přenosu.

- stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"
- na displeji se ukáže zkratka "tSt"
- tlačítky "<" nebo ">" nastavte na displeji parametr "trP"
- stiskněte "OK"
- na displeji se ukáže informace o nastavené paritě přenosu

12

INTR

tlačítky ">" nebo "<" nastavte požadovaný způsob komunikace
8N2
8E1 (tovární nastavování)
8O1

- výběr schválit tlačítkem "OK"

- pro návrat do hlavní nabídky stiskněte současně 2 krajní tlačítka "<,>"

5. Technické parametry.

Napájení	5V
Odběr proudu	Max. 30mA
Přenosová rychlost	Max. 115200 baudů, s kontrolou parity
Galvanické oddělení mezi	1KV(DC), 700V(AC)
převodníky RS485 a TTL:	
Optická signalizace	PWR – signalizace napájecího napětí (LED červená)
	TX – vysílání dat (LED žlutá)
	RX – příjem dat (LED zelená)
Podmínky provozu	teplota -10 °C ÷ 40 °C
	Relativní vlhkost 20%90%
Velikost (LxWxH)	63 x 50 x 20 [mm]
Váha netto/brutto	0,04kg / 0,06kg
Teplota skladování	-20°C+60°C

OZNAČENÍ WEEE

Elektrický a elektronický odpad se nesmí vyhazovat spolu s obyčejnými komunálními odpady. Podle směrnice WEEE, která platí v celé EU, elektrický a elektronický odpad má zvláštní způsoby utilizace.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: <u>biuro@pulsar.pl</u>, <u>sales@pulsar.pl</u> http:// <u>www.pulsar.pl</u>, <u>www.zasilacze.pl</u>