


Návod na obsluhu hands-free audiotelefonu Comelit Easycom

Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. **Děkujeme Vám, že jste zvolili Comelit.**

Popis telefonu:

- 1) Tlačítko je standardně nastaveno pro otevření zámku dveří. Může být však změněno pro volání jednotky portýra. Informujte se u instalační firmy.
- 2) Podsvícené tlačítko pro přijetí hovoru. Pokud tlačítko bliká, znamená to příchozí hovor. Pro zahájení duplexního hovoru stiskněte tlačítko. Pokud si přejete přepnout duplexní režim na manuální (Poslouchat/Mluvit), držte tlačítko pokud chcete mluvit a pusťte jej, pokud chcete poslouchat. Hovor lze ukončit opětovným stiskem tlačítka.
Upozornění: Jakmile aktivujete manuální režim, zůstává aktivní až do dalšího hovoru! Tlačítko též může být nastaveno pro interkomové volání v rámci stejné adresy (Kity nebo SBTOP). Informujte se u instalační firmy.
- 3) Tlačítko může být nastaveno pro aktivaci pomocného relé, volání portýra, volání hlavního portýra (Systém SBTOP) nebo volání telefonu stážného. O Vašem nastavení se informujte u montážní firmy, která Vám provedla instalaci systému.
- 4) Otočné kolečko pro nastavení hlasitosti vyvánění a aktivaci funkce soukromí. Při aktivování funkce soukromí telefon nezvoní při příchozím hovoru z venkovního tabla a portýra.
- 5) Otočné kolečko pro nastavení hlasitosti reproduktoru.
- 6) Červená kontrolka signalizující aktivní funkci soukromí.



Varování: Comelit Group S.p.A ani Alarm Absolon s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné použití přístroje, za úpravy provedené třetími stranami za libovolným účelem a za použití neoriginálních doplňků a materiálů.

Pozor! Z důvodu redukování rizika poškození a elektrického šoku:

- Neotvírejte přístroj a neprovádějte svépomocí žádné opravy. Bude-li to nutné, vyžádejte si tuto službu u kvalifikovaného personálu.
- Nevkládejte žádné předměty do přístroje a vyvarujte se vylití kapalin do zařízení.
- K čištění použijte navlhčeného jemného hadříku. K čištění zásadně nepoužívejte alkoholu nebo jiných agresivních látek. Tyto prostředky mohou přístroj poškodit.