

## Upozornění k vypínání 3G sítí pro Risco GSM komunikátory

Pokud máte zakoupený 3G GSM modul Risco a v místě instalace dojde k vypnutí 3G sítě operátorem, modul se automaticky přepne na 2G síť. Přes 2G síť však nelze současně komunikovat datově do Cloudu a provádět hlasový hovor přes Následuj mně nebo na PCO. Pokud je požadováno zachování funkce hlasového volání, musí se buď zakázat komunikace s Cloudem (uživatel nebude moct systém ovládat přes mobilní aplikaci) nebo doplnit IP modul a přenastavit komunikaci na Cloud pouze přes tento IP modul.

	Kanál pro Cloud	Aplikace	SMS	Hlas	Email
2G modul	GSM	Ano	Ano	<b>Ne</b>	Ano
2G modul	IP	Ano	Ano	Ano	Ano
3G modul v 2G síti	GSM	Ano	Ano	<b>Ne</b>	Ano
3G modul v 2G síti	IP	Ano	Ano	Ano	Ano
3G modul	GSM	Ano	Ano	Ano	Ano
3G modul	IP	Ano	Ano	Ano	Ano

