



Návod na přidání Tapo kamery do Hikvision NVR


1. Zjistěte IP adresu vašeho zařízení, kterou si někam zapište. Následujte instrukce:




- Vraťte se do pokročilého nastavení kamery a vytvořte si samostatný účet kamery, který vám umožní použít ONVIF. ONVIF není v základním nastavení povolený.



3. Přidejte kameru do rekordéru. Na obrázcích níže vidíte webovou konfiguraci rekordéru. Opět následujte instrukce:



The screenshot shows the Hikvision web interface. On the left sidebar, the 'Přidat' button is highlighted with a red box and the number 1. The main area displays a table of devices. The table has columns: Název zařízení, IP adresa, Přidané kanály, Stav, Síla hesla, Typ protokolu, Port správy, Přidáno/c..., Sériové číslo, and Operace. The table lists several devices, including 'Camera 01', 'test hik connect', and several 'POE' devices. The 'Stav' column shows 'Online' for 'Camera 01' and 'test hik connect', and 'Nejsou připojeni' for the 'POE' devices. Below the table, there is a section titled 'Seznam online zařízení(17)' with a sub-table showing details for 17 online devices, including IP address, MAC address, status, protocol, port, and version.




The screenshot shows the 'Přidat zařízení' dialog box. The dialog box contains the following fields and buttons:

- IP adresa** (1): 10.10.101.205
- Název zařízení** (2): Camera 01
- Protokol** (3): ONVIF
- Port správy** (4): 2020
- Uživatelské jméno** (5): Absolon
- Heslo** (6): [password field]
- Přenosný protokol**: Auto
- Potvrdit** (7): [button]
- Pokračovat a přidat**: [button]
- Zrušit**: [button]

Všechny informace o kameře (1-6) doporučujeme vyplnit ručně. (1) IP adresu jste si zjistili v prvním kroku návodu. (2) následně si můžete kameru libovolně pojmenovat. (3) pomocí rozbalovacího menu nastavte protokol ONVIF. (4) port správy musíte přepsat na 2020. (5, 6) následně vyplníte stejné uživatelské jméno a heslo které



máte do ONVIF účtu Tapo kamery. (7) na závěr potvrdíte, čímž dokončíte přidání kamery.



The screenshot shows the Hikvision NVR web interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Živé zobrazení', 'Přehledání', 'Centrum událostí', 'Centrum aplikací', 'Přístup k zařízením', 'Správa ukládání', 'Konfigurace systému', and 'Ukládání a zabezpečení'. The main area displays a table of connected devices. The table has columns: 'Název zařízení', 'IP adresa', 'Přidané kanály', 'Stav', 'Síla hesla', 'Typ protokolu', 'Port správy', 'Přidáno/c...', 'Sériové číslo', and 'Operace'. The row for 'Camera 01' is highlighted with a red box, showing it is 'Online' and uses the 'ONVIF' protocol. Below this table is a section titled 'Seznam online zařízení(17)' which lists other online devices with their IP addresses, MAC addresses, and status.

Název zařízení	IP adresa	Přidané kanály	Stav	Síla hesla	Typ protokolu	Port správy	Přidáno/c...	Sériové číslo	Operace
POE 10	192.168.254.11	D10	Nejsou při...	Velmi slabé	HIKVISION	8000	1/1	--	
POE 11	192.168.254.12	D11	Nejsou při...	Velmi slabé	HIKVISION	8000	1/1	--	
POE 12	192.168.254.13	D12	Nejsou při...	Velmi slabé	HIKVISION	8000	1/1	--	
POE 13	192.168.254.14	D13	Nejsou při...	Velmi slabé	HIKVISION	8000	1/1	--	
POE 14	192.168.254.15	D14	Nejsou při...	Velmi slabé	HIKVISION	8000	1/1	--	
Camera 01	10.10.101.205	D15	Online	Velmi slabé	ONVIF	2020	1/1	6295f...	

IP adresa	Mo...	Stav	Typ protokolu	Po...	Sériové č.	Verze	Adresa MAC	IPv6	Operace
10.10.100.53	DS...	Online	HIKVISION	8000	DS-2CD2755FWD-I...	V5.5.80build 180...	fb-4d-fc-02-b6-15	::	+
10.10.100.54	DS...	Online	HIKVISION	8000	DS-2CD2023G0-I20...	V5.5.82build 181...	94-e1-ac-e4-51-76	::	+
10.10.100.58	DS...	Online	HIKVISION	8000	DS-2DE3A400BW-...	V5.8.0build 231109	04-03-12-9c-0f-d9	::	+
10.10.100.80	DS...	Online	HIKVISION	8000	DS-2TD1228-2/QA2...	V5.5.328build 25...	a4-4c-62-2d-88-c1	::	+

Pokud se vám kamera nezobrazuje online, zkuste stránku obnovit, nebo stačí kliknout jinam (např. audiozařízení) a pak zpět na seznam kamer.

Tento způsob přidání kamery do NVR umožňuje sledovat živé zobrazení, ukládat záznamy z kamery a přehrávat zvuk z mikrofону kamery. Obousměrné audio není k dispozici, není tedy možné například využít reproduktor kamery k mluvení.

