

Uživatelský manuál RP128PKR300

Produkt je určený k odborné montáži proškolenou instalační firmou a je kompatibilní s ústřednami LightSys a Prosys plus. Jedná se o proximity čtečku Risco čipů sloužící k aktivaci / deaktivaci nastavených podsystémů, případně k aktivaci přednastaveného výstupu. Čtečka disponuje 4-mi různobarevnými signalizačními LED. LED signalizace může být zakázána instalační firmou. Konkrétní nastavení je potřeba konsultovat s instalační firmou, které provedla nastavení systému.

Stav systému	LED signalizace	Poznámka
Podsystém je deaktivovaný		Pravá dolní LED SVÍTÍ ZELENE
Podsystém není připravený k aktivaci. Je narušena nějaká zóna.		Pravá dolní LED BLIKÁ ZELENE
Aktivovaný podsystém		Levá horní LED SVÍTÍ ČERVENĚ
Narušená odchozí/příchozí zóna		Pravá horní LED BLIKÁ ŽLUTĚ
Běží odchodový čas plné aktivace		Levá horní LED BLIKÁ ČERVENĚ Pravá dolní LED SVÍTÍ ZELENE
Běží odchodový čas částečné aktivace		Pravá horní LED BLIKÁ ŽLUTĚ Pravá dolní LED SVÍTÍ ZELENE
Podsystém je v poplachu		Levá horní LED BLIKÁ RYCHLE ČERVENĚ
Podsystém je aktivovaný částečně		Pravá horní LED BLIKÁ ŽLUTĚ Levá dolní LED SVÍTÍ MODŘE
Podsystém je deaktivovaný a má přemostěnou min 1 zónu.		Levá dolní LED SVÍTÍ MODŘE Pravá dolní LED SVÍTÍ ZELENE
Po přiložení čipu - Neznámý čip V klidu – Systém v programování		VŠECHNY LED BLIKAJÍ SOUČASNĚ

○ LED nesvítí ● LED svítí ⊙ LED bliká

Varování: Firmy Risco Group ani Alarm Absolon s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné použití přístroje, za úpravy provedené třetími stranami za libovolným účelem a za použití neoriginálních doplňků a materiálů.

Pozor!!! Z důvodu redukování rizika poškození a elektrického šoku:

- Neotvírejte přístroj a neprovádějte svépomocí žádné opravy. Bude-li to nutné, vyžádejte si tuto službu u kvalifikovaného personálu.
- Nevkládejte žádné předměty do přístroje a vyvarujte se vylití kapalin do zařízení.
- K čištění použijte navlhčeného jemného hadříku. K čištění zásadně nepoužívejte alkoholu nebo jiných agresivních látek. Tyto prostředky mohou přístroj poškodit.